

PIECES DE RECHANGE / ERSATZTEILE / SPARE PARTS /

Comment trouver une pièce de rechange: Choisissez une groupe des composants et ensuite trouvez la pièce demandée:

How to find the correct spare part: Choose a sub-assy as a group and chase the correct part number:

Wie finden Sie das korrekte Ersatzteil: Bestimmen sie zuerst die Baugruppen und finden Sie anschließend das gewünschte Ersatzteil:

**EFSM 2000
50558420**

FRANÇAIS	ENGLISH	DEUTSCH	GROUPE GROUP GRUPPE
FICHE TECHNIQUE	DATA SHEET	TYPENBLATT	
CERTIFICAT DE CONFORMITE	CONFORMITY CERTIFICATE	KONFORMITÄTS-ZERTIFIKAT	
CONTROLES	CHECKS	MERKBLATT	D285586
RECOMMANDATIONS	RECOMMANDATION	EMPFEHLUNGEN	D286649
INSTRUCTION DE SERVICE	OPERATING INSTRUCTION	BETRIEBSANLEITUNG	D350078
INSTRUCTION DE SERVICE – CAMERA	OPERATING INSTRUCTION - CAMERA	BETRIEBSANLEITUNG KAMERA	D350078B
NOTICE D'UTILISATION BATTERIES DE TRACTION - F	INSTRUCTIONS FOR USE TRACTION BATTERIES - F	GEBRAUCHSANWEISUNG FAHRZEUGANTRIEBS-BATTERIEN - F	D346908-F
NOTICE D'EXPLOITATION DES CHARGEURS	OPERATING INSTRUCTIONS FOR DRIVE CHARGERS	BETRIEBSANLEITUNG FÜR ANTRIEBSLADEGERÄTE	D290090
ABREVIATION TECHNIQUE	TECHNICAL ABBREVIATIONS	TECHNISCHE ABKÜRZUNGEN	D215 300
GARNITURE DE BATTERIE	BATTERY ACCESSORIES	BATTERIE UND LADEKABEL	D21523811G
CHARGEUR	CHARGER	LADEGERÄT	D214040
MONTAGE CHASSIS	CHASSIS PLATES	RAHMENAUFBAU	D480934G
PIECES DE CHASSIS	FRAMEPARTS	RAHMENAUFBAU	D480935G
BATTERIE EMLACEMENT	BATTERY PLACING	BATTERIE - RAUM	D480936G
CHASSIS SIÈGE	FRAME MOUNT + SEAT	RAHMENAUFBAU + SITZ	D480937G
SUPPORT SIÈGE- SOL	SEAT FLOORPLATE	SITZ BODENPLATTE	D480938G
REVÊTEMENTS	PANELS	VERKLEIDUNG	D480939G
MOTEUR DE TRACTION	MOTOR DRIVE	FAHRMOTOR	D350398G
UNITÉ MOTOR	DRIVE UNIT	ANTRIEBSEINHEIT	D480940G
TABLIER DES FOURCHES TIN	FORK CARRIAGE WITH ISS	GABLETRÄGER MIT ISS	D480941G
ROUES DE CHARGE	LOAD WHEELS	LASTRÄDER	D480945G
TRANSMISSION	GEARBOX	GETRIEBE	D350471G
ROUE DE CHARGE A FREIN	LOADWHEEL W. BRAKE	LASTRAD MIT BREMSE	D480946G
ROUE DE CHARGE	LOADWHEEL	LASTRAD	D480965G
CAPOT DES ROUES	LOADWHEEL COVER	LASTRADABDECKUNG	D480966G
MAT DE LEVAGE	LIFT MAST	HUBGERÜST	D480963G

MONTANT EXTERIEUR	MAST OUTER	AUßENMAST	D480963AG
MONTANT CENTRAL	INTERMEDIATE MAST	MITTELMAST	D480963BG
MONTANT INTERIEUR	MAST INNER	INNENMAST	D480963CG
UNITE HYDRAULIQUE	HYDRAULIC UNIT	HYDRAULISCHE ANLAGE	D480945BG
HYDRAULIQUE DU MAT	HYDRAULIC LIFTMAST	HYDRAULIK - HUBGERÜST	D480967G
DISTRIBUTEUR	DISTRIBUTER	STEUERVENTIL 4-FACH	D480968G
DISTRIBUTEUR 4 VOIES	DISTRIBUTER 4 WAY	STEUERVENTILE 4-FACH	D350664
DISTRIBUTEUR	DISTRIBUTER	STEUERVENTIL	D480969G
INDICATEUR DU POIDS HYDRAULIQUE	HYDR. WEIGHT INDICATOR	HYDR. GEWICHTSANZEIGE	D480971G
GROUPE MOTO-POMPE	PUMP + MOTOR UNIT	HYDRAULIKGERÄT	D350317
VERIN DE LEVAGE	CYLINDER LIFT	HUBZYLINDER	D350225
VERIN DE LEVAGE LIBRE	CYLINDER FREELIFT	FREIHUBZYLINDER	D350226
VERIN RETRACTION	CYLINDER REACH	VORSCHUBZYLINDER	D350227
SYSTEME ELECTRIQUE	ELECTRIC PANEL	ELEKTRISCHE ANLAGE	D480964G
CABLAGE	MAIN POWER CABLES	HAUPTSTROMKABEL	D480955G
TABLEAU DE BORD	DASH BOARD	ARMATURENTAFEL	D480956G
CABLAGE	CABLES ELECTRIC	STROMKABEL	D480957G
CABLE MAT RETRAC	CABLE REACH MAST	KABLE SCHUBMAST	D480958G
CABLE MAT	CABLE MAST	KABEL MAST	D480959G
CABLAGE	WIRING	VERDRAHTUNG	D480960G
CABLAGE	WIRING	VERKABELUNG	D480961G
CABLAGES	WIRING	VERKABELUNG	D480962G